



PREMIUM LINE

STAPPENPLAN



STAP 1

VOORBEREIDING:

Goed begonnen is half gewonnen! Wil je een goed eindresultaat behalen? Zorg dan altijd voor een goede voorbereiding. Alles goed afplakken met een kwalitatieve plakband voor gevoelige ondergronden. Alle oppervlakken, die niet dienen behandeld te worden, dek je zorgvuldig af met plastic/karton. De ondergrond die je wenst te behandelen dient zuiver, droog en stofvrij te zijn. Oneffenheden worden best zoveel mogelijk weggewerkt. Alhoewel de stuc wel een groot deel hiervan kan wegwerken, is het toch altijd best om al zoveel mogelijk op voorhand te doen. Dit komt het eindresultaat alleen maar ten goede.

CHECKLIST:

Zeer belangrijk! Voor je eraan gaat beginnen...Heb je alles in huis wat je nodig hebt? Je wilt natuurlijk niet dat je halfweg bent en dan opeens merkt dat je iets mist. Niets is vervelender dan midden in je werk naar de winkel te moeten voor iets kleins dat je bent vergeten. Daarom hebben wij voor jou een checklist gemaakt, om je hiermee te helpen ;) Zo ben je zeker dat je niets kan vergeten. Deze checklist kan je terugvinden aan het einde van ons stappenplan.



STAP 2

HOME STUC PRIMER:

Het aanbrengen van een primer is zeer belangrijk, deze zorgt voor een goede hechting van de beton stuc en zorgt mee voor een perfect eindresultaat. De HOME STUC primer is een melkachtige vloeistof die transparant opdroogt. Je doet deze melk best in een verfbakje, dat werkt een stuk handiger. De primer is echt heel gemakkelijk aan te brengen. Gebruik hiervoor een borstel voor de hoekjes en een vachtroller voor de grotere oppervlakken. Kies voor een vachtroller met korte haren. Lange haren kan ook, maar omdat de primer zo waterachtig is zullen deze lange haren zorgen voor meer spetters.

1 laag van deze primer is al genoeg en na 1 uur (bij rond de 20°C) kan je al doorgaan naar de volgende stap.

Zo gaat het goed vooruit toch?



Al het gereedschap (borstel, roller en verfbakje) kan je eenvoudig uitwassen met water.



HOME
STUC

BETONLOOK MADE EASY

STAP 3

EERSTE LAAG STUC:

Nu ben je helemaal klaar voor je eerste laag stuc! Spannend toch?

Omdat je hebt gekozen voor de PREMIUM LINE kan je met jouw pakket zowel muren, vloeren als kasten behandelen. Hiervoor gebruiken we steeds de spatel techniek en bekom je die typische tekening in de betonstuc.

Zorg er zeker voor dat je STAP 1 niet hebt overgeslagen en zorgt dat alles goed is afgedekt. Want één ding is zeker... je zal knoeien! Zelfs de meest ervaren schilders die dagelijks werken met betonstuc knoeien regelmatig. Dus raak zeker niet gefrustreerd als dit een aantal keer gebeurd want dat is heel normaal, zeker als je gaat werken met een spatel. Let er bij het aanbrengen op dat je geen dikke klodders of propjes stuc achterlaat in hoeken of aan de kanten. Anders ga je straks veel werk hebben in de volgende stap, namelijk schuren. Probeer de stuc zo egaal mogelijk aan te brengen en werk niet te dik. Hou in het achterhoofd dat er nog een laag overheen moet komen. Moest dit toch niet helemaal lukken is dat zeker geen ramp, maar dan heb je straks gewoon wat meer werk met schuren ;)

SPATEL TECHNIEK:

Je kan het beste werken met 2 spatels (één stuc mes en één kleiner plamuurmes) zodat je de stuc van de ene op de andere stapel kan smeren. (Beetje handigheid heb je daarvoor nodig, maar als je deze handeling eenmaal in de vingers hebt doe je het zonder erbij na te denken.) Neem een beetje stuc met je plamuurmes uit de emmer en veeg het op het stuc mes. Wrijf nu met dit mes de stuc tegen de muur en strijk het uit. Je krijgt nooit alles van je mes gewreven, dit schuift naar achteren op het stuc mes. Deze overschot veeg je weg met het plamuurmes en zet je vervolgens terug van voor op het stuc mes. Hiermee kan je nu terug aanbrengen op de muur. Zo werkt je verder tot je echt niks meer op het mes hebt zitten. Dan kun je weer nieuwe stuc bijnemen uit de emmer. Neem nooit teveel stuc op de messen want dan ga je meer knoeien. Je kan bij het aanbrengen je eigen hand leggen in de stuc waardoor je jouw eigen unieke tekening creëert.

! LET OP: Als je een groot oppervlak gaat behandelen, zoals een muur, zorgt er dan steeds voor dat je "nat in nat" blijft werken. Dat betekent dat je niet meer over de stuc gaat die reeds droog is. Werk daarom best in een baan van links naar recht, daarna begin je opnieuw links. Zo werk je baan per baan naar beneden toe. Anders zou de stuc helemaal aan de linkerkant reeds opgedroogd zijn voor je terug aan die kant bent.

→ Vergeet zeker na het aanbrengen van de stuc de messen goed zuiver te maken. Met water een schuursponsje, als je dit niet goed doet kan je de messen niet meer gebruiken voor de volgende laag.

 Wees wel voorzichtig met het uitwassen dat je jezelf niet snijdt, de messen kunnen vlijmscherp zijn!!! (Ik spreek uit ervaring)



STAP 4

SCHUREN:

Ik weet het... niet het leukste onderdeel maar wel noodzakelijk! Hierdoor komt de tekening van de stuc namelijk mooi naar voren. En we willen deze helemaal tot zijn recht laten komen. De stuc dient zo'n 4 tot 6 uur te drogen. Daarna kan je dus aan de slag met schuren.

Voor grote oppervlakken werk je best met een schuurmachine. Bij kleinere oppervlakken of eventueel in de hoekjes waar het schuurmachine niet aan kan werk je met schuur-papier/blokjes/matjes. Op zich maakt het niet veel uit, kijk wat voor jou het beste werkt. Als het oppervlak overal en egaal geschuurd is, is het ok.

Voor zowel schuurmachine als voor handmatig schuren is in deze fase "korrel 100" aangeraden. (De korrel geeft de grofheid van het schuurpapier aan. Hoe lager het getal, hoe grover het schuurpapier.)

! **LET OP:** Hou het schuurmachine niet te lang stil op één bepaalde plek. Dit zou je achteraf wel eens kunnen zien. Probeer in een vloeiende beweging over het oppervlak te gaan.

STAP 5

DE TWEEDE LAAG STUC:

Nadat je alles mooi stofvrij hebt gemaakt (na het schuren), kan je starten met de tweede laag. De werkwijze is hetzelfde als bij de eerste laag dus dit kun je terugvinden in stap 3. Heb je de techniek al een beetje in de vingers zitten? De eerste laag zorgt voornamelijk voor de tekening die straks naar voor zal komen na het vernissen. De tweede en laatste laag zorgt voor de afwerking. Probeer bij deze laag dan ook zo mooi en secuur mogelijk te werken. Zeker in de hoeken en aan de randen, want dit wordt je afwerkingslaag.

! **TIP:** Werk je aan een hoek waar twee stuc wanden tegen elkaar komen? En krijg je de hoeken niet mooi strak met het mes? Gebruik dan je vinger voor deze overgang mooi glad te maken. Een kleine truc maar het werkt echt heel goed. Probeer het maar eens ;)

STAP 6

OPNIEUW SCHUREN:

Dit is de laatste keer schuren, beloofd!

Nu komt het erop aan een mooi glad resultaat bekomen. Er volgt hierna enkel nog de vernis, dus als je een "smooth" oppervlak wenst is nu goed schuren super belangrijk.

Je kan weer zowel machinaal als manueel schuren maar bij deze laatste fase raden we wel aan om een iets fijner schuurpapier te gebruiken, namelijk korrel 120.

! **TIP:** Wil je een extra zacht eindresultaat? Werk dan met verschillende korrels: van grof naar zacht. Begin met korrel 120 en ga steeds zachter in korrel (hoger getal = zachter schuurpapier). Hoe fijner de korrel waar je mee schuurt, hoe gladder jouw eindresultaat zal zijn.



STAP 7

VERNISSEN:

Alles geschuurd en al het stof verwijderd? Dan kun je nu jouw creatie gaan beschermen met een laagje vernis. Door de vernis op de stuc te zetten komt ook de kleur terug mooi naar voren en de tekening komt weer helemaal tot zijn recht. Zeker bij donkerdere kleuren kan dit een spectaculair verschil geven.

Onze HOME STUC vernis is een 2 componenten vernis. Je dient hierbij 2 producten samen te voegen. Hierdoor krijg je een extra sterke bescherm laag. De mengverhouding is 1:9, dit betekent dat je 100 ml dient te mengen met 900 ml. Om het jou makkelijk te maken hebben wij dit voor jou zo reeds op deze manier afgevuld. Onze HOME STUC vernis bestaat uit 1 x 900 ml vernis en 1 x 100 ml verharder. Je dient dus niets meer af te meten. Meng eenvoudig de twee volledige potjes samen in een verfemmer en mix ze goed door elkaar met een verfmixer (op een boormachine) gedurende minimum 3 minuten.

De vernis aanbrengen werkt gelijkaardig als het opzetten van de primer, heel gemakkelijk dus. Dit is opnieuw een melkachtige vloeistof die je kan opzetten met de borstel en/of vachtroller (kortharig).

Voor decoratieve doeleinden is één laag vernis voldoende. Maar als je het oppervlak nog wat extra wenst te beschermen, kan je nog een tweede laag aanbrengen. De tweede laag kan je meteen aanbrengen na de eerste laag. Deze vernis droogt enorm snel, vanaf het moment dat de vernis droog aanvoelt, kan je de tweede laag al aanbrengen.

! LET OP: Breng zo snel mogelijk na het samenvoegen van de 2 componenten de vernis aan op het oppervlak. Deze twee producten gaan namelijk met elkaar in reactie en dit zorgt ervoor dat de vernis snel hard wordt. Je hebt na het aanmaken ongeveer 1 uur de tijd om de vernis op te werken.

STAP 8

GENIET EN DEEL:

Geniet van jouw prestatie en van het eindresultaat! Wij zijn ook SUPER benieuwd naar jouw project, dus deel zeker jouw resultaat met ons. Je mag altijd foto's naar ons mailen of inspireer ook anderen en deel via sociale media en vergeet ons zeker niet te taggen ;)



@home_stuc



@HomeStucBE



@home_stuc





PREMIUM LINE

C H E C K L I S T

HOME STUC CHECKLIST:

Zoals beloofd onze checklist, zo kun je met een gerust hart aan de slag zonder je zorgen te maken over iets dat je misschien over het hoofd hebt gezien. De meeste van deze benodigdheden kun je trouwens terugvinden op onze webshop. We hebben ook een handig "Checklist pakket" samengesteld waarin bijna alles zit wat op deze lijst staat. Handig toch?

Veel succes!

- ☐ Jouw HOME STUC - PREMIUM LINE pakket
- ☐ Verfborstel
- ☐ Vachtroller (korte haren)
- ☐ Verfbakje
- ☐ Verfemmer
- ☐ Verfmixer (+ boormachine)
- ☐ Emmer (voor het mixen van de vernis)
- ☐ Afplakband
- ☐ Afdek-Plastiek/karton
- ☐ Stuc Mes
- ☐ Plamuur Mes
- ☐ Schuursponsje (voor het zuiver maken van de messen)
- ☐ Schuurpapier: Korrel 120 (en eventueel nog fijner)
- ☐ Schuurpapier: Korrel 100
- ☐ Eventueel ander schuurpapier voor machinaal schuren
- ☐ Doek of borstel (voor af te stoffen)
- ☐ Eventueel een ladder indien nodig



HOME
STUC

BETONLOOK MADE EASY